

# インナー型枠・O型

組み付けに必要なナット類とネジ類  
はあらかじめ各部材に取付けてあります  
別途予備は袋に入っております

**注意：内側は全て黒塗装です  
外側には塗装はありません**



結束線  
1束(約144本)



ガムテープ  
1巻



当木 30×40  
高さ900までは2本  
高さ1000からは4本



クサビ  
4個

予備  
高さ900までは各1個 / 高さ1000からは各2個



蝶ナット



M8ナット



トラスネジ



A移動  
長穴付



A固定  
トラスネジ付



右辺枠  
(短辺枠/長辺枠)



B固定  
トラスネジ付



B移動  
長穴付



短辺天板



C移動  
長穴付



C固定  
トラスネジ付



左辺枠  
(短辺枠/長辺枠)



D固定  
トラスネジ付



D移動  
長穴付



長辺天板



メクラ

必要な場合のみ